

[01]

ecoglas®-Schaumglasgranulate

[01.01]

Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit Trittschalldämmung

[01.01.001]

Hinweistext/Vorbemerkung

Als Dämmung der Zwischenbalkenfelder mit Trittschalldämmung mit ecoglas®-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: ..... Einheit: Stck EP: ..... GP: .....

[01.01.002]

Holzbalkendecke vorbereiten

Holzbalkendecke mit Unterdecke /mit Fehlboden von allen Verunreinigungen befreien.

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

[01.01.003]

Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ: .....

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup> EP: ..... GP: .....

[01.01.004]

## Einbau von ecoglas®-Schaumglasgranulat

Lieferrn und fachgerechtes Einbringen von ecoglas®-Schaumglasgranulat auf vorbereiteter Holzbalkendecke.

Abziehen der Dämmschicht auf Oberkante der Holzbalken.

Einbaudicke: ..... cm

Menge: ..... m<sup>3</sup>

Körnung: 5-8 mm

Schüttgewicht: ca. 220 kg/m<sup>3</sup>

Lieferant/Hersteller/Fabrikat

ecoglas®-Schaumglasgranulate oder gleichwertig

Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG

Strahlunger Straße 18

97616 Salz

Menge: ..... Einheit: m<sup>3</sup>

EP: ..... GP: .....

[01.01.005]

## Begehbaren Fußbodenbelag liefern und einbauen

Fußboden mit einem auf den Balken aufzubringenden Trittschalldämmstreifen von Balken und der Dämmschüttung entkoppeln.

Begehbaren Fußbodenbelag liefern und durch Nageln/Schrauben nach Vorschrift aufbringen und befestigen.

Trittschalldämmstreifen .....

(Dielen, Spannplatten etc.) .....

Dicke: ..... mm

Menge: ..... Einheit: m<sup>2</sup>

EP: ..... GP: .....