

[01]

ecoglas®-Schaumglasgranulate

[01.01]

Trockenestrichsystem auf Holzbalkendecke/Dielenfußboden

[01.01.001]

Hinweistext/Vorbemerkung

Für Trockenestrichsystem auf
Holzbalkendecke/Dielenfußboden mit
ecoglas®-Schaumglasgranulat (Grundprodukt gemäß
DIBt-Z-23.34-1847)

Menge: Einheit: Stck EP: GP:

[01.01.002]

Holzbalkendecke oder Dielenfußboden für den Aufbau eines Trockenestrichsystems vorbereiten

Holzbalkendecke oder Dielenfußboden für den
Aufbau eines Trockenestrichsystems vorbereiten,

vorhandene Fußbodenbeläge entfernen, beschädigte Dielen
entfernen und erneuern, lose Dielen nachschrauben

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.003]

Eventualposition: Rieselschutz

Rieselschutz liefern, ggf. an den Balken hochführen und
befestigen oder über den Balken führen, mit ausreichend
Überlappung (mind. 10cm) auflegen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.004]

Einbau von ecoglas®-Schaumglasgranulat

Liefern und fachgerechtes Einbringen von ecoglas®-Schaumglasgranulat auf vorbereiteter Fehlboden

Einbaudicke: cm
Menge: m³
Körnung: 2-5 mm
Schüttgewicht: ca. 235 kg/m³

Rohrleitungen, Kabel und weitere Unebenheiten müssen mindestens in der Stärke des Rohrdurchmessers überbaut werden.

Lieferant/Hersteller/Fabrikat
ecoglas®-Schaumglasgranulate oder gleichwertig
Steinbach Schaumglas GmbH & Co. KG
Strahlunger Straße 18
97616 Salz

Menge: Einheit: m³ EP: GP:

[01.01.005]

Holzweichfaserplatten zur Lastverteilung

Holzweichfaserplatten press aneinander stoßend, im Verband ohne Kreuzfugen auf der Schüttung nach Herstellerangaben verlegen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP:

[01.01.006]

Alternativposition: Trockenestrichkonstruktion liefern und einbauen

Trockenestrichelemente entsprechend den Verlegevorschriften und Angaben des Herstellers liefern und verlegen.

Fabrikat / Typ:

Menge: Einheit: m² EP: GP: